

Karosserie

Motorhaubenzug

Bowdenzug spannen: Schraube ist vorne unter eine Plastikverkleidung, die frontal mit zwei Plastikschrauben gehalten wird. Wenn man die entfernt hat, kann man von unten an die Einstellschraube fuer den Bowdenzug. Gefunden von ThorstenTrampisch?

Eindeutige ID: #1124

Verfasser: Letzte Änderung: 16.1.2004 14:54:51 - Autor: Zettel - Letzter Autor: Flojo

Letzte Änderung: 2007-04-10 15:10