

Inneneinrichtung

Schalthebel Automatik

Schalthebel beim Automatikgetriebe ausbauen

Aschenbecher raus, dahinter den Halterahmen abschrauben, rausnehmen.
Dann die Holzblende, bzw. die Plastikblende hochhebeln und nach hinten schieben.
Sämtliche Stecker abziehen und Abdeckung rausnehmen.
Schaltkulisse mit den drei sichtbaren Schrauben SW10 lösen und anheben. Darunter verbirgt sich unter der Gummitülle eine Mutter (SW15).
Nach Lösen dieser Mutter kann der Schaltknauf aus seinem Gewinde gedreht werden.

Eindeutige ID: #1192

Verfasser: Letzte Änderung: 16.1.2004 14:54:19 - Autor: Zettel - Letzter Autor: Flojo

Letzte Änderung: 2007-04-25 15:06