

# Inneneinrichtung

## Gepäcknetze instand setzen

Wenn die Netze erst mal so aussehen, mag man sein Gebäck dort nicht mehr verwahren. Der Ersatz des oberen Spannungsgummis ist problemlos machbar, dauert nicht lang und kostet fast nichts.

Das Rückenteil ist mit einer Kreuzschlitzschraube fest und wird einfach nach unten weggezogen. Auf der Rückseite erkennt man die Befestigung. Zwei Schrauben ausdrehen, das Netz erst nach oben und dann zur Seite schieben, schon ist es draußen.

Gummiseil gibt es z.B. im Bauhaus für wenig Geld. Benötigt wird ein knapper Meter für beide Netze.

Die Seilenden sind mit Klammern befestigt.

Mit einer kleinen Zange lassen sie sich leicht aufbiegen.

Neues Seil abschneiden (etwas kürzer als die benötigte Distanz) und auf beiden Seiten einklemmen.

Eine Reinigung der Rückwand kann auch nicht schaden.

Netz wieder einhängen, festschrauben. Fertig!

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1340

Verfasser: Rory

Letzte Änderung: 2011-07-07 14:39